

繼電器名稱更改快速設定操作模式

繼電器英文名稱更改

步驟 1. 即時監控模式, 點擊滑鼠右鍵, 出現快速功能圖示, 按  「進入主選單」



步驟 2. 點擊系統設定



步驟 3. 控制繼電器設定



步驟 4. 繼電器名稱修改



繼電器中英文名稱更改

步驟 1 開啟 IE 瀏覽器, 輸入 IP



步驟 2 輸入使用者名稱及密碼



步驟 3 請點擊 IE 6,7,8,9,10,11" 連結



步驟 4: 出現登入 DVR 畫面。



步驟 5: 點擊滑鼠右鍵出現快速功能圖示, 按  「進入主選單」



步驟 2. 點擊系統設定



步驟 3. 控制繼電器設定



步驟 4. 繼電器名稱修改

